

Ihr Lehmputzspezialist



gesund Bauen & Wohnen

Erklärung der Vorbereitungen für Lehmputz

Stukmontage: Stukaturrohr an jeder Stelle welche verputzt werden soll montieren. Draht überspannen max. 40 cm Abstand beginnend mit 5 cm vom Rand quer zu den Schilfhalmern. Der Klammerabstand darf an der Wand max 10 cm betragen und an der Decke max 8 cm. Schmale Flächen können auch senkrecht montiert werden. Die vorhandenen Drahtenden müssen unter das Schilf gebogen oder angetackert werden. An Aussenkanten Schilfrohr bündig abschneiden.

Abkleben Holzteile: Schutzfolie faltenfrei im Abstand von ca. 2 cm an abzuklebende Holzteile heranführen und provisorisch mit Klebebandstücke befestigen. Bei Dramdecken zusätzlich mit kurzen Heftklammern und Unterlagskarton in den Ecken fixieren. Anschliessend mit dem Abdeckband den Spalt zwischen Putzfläche und Folie lückenlos und faltenfrei schliessen. Dabei unbedingt beachten dass das Klebeband besonders in Innenecken nicht gedehnt wird.

Abdecken Fenster: Fensterstockrand säubern, gegebenfalls mit Primerstift die Haftfähigkeit verbessern. Anputzleisten senkrecht links und rechts vom Fenster genau ablängen mit Gartenschere, Seitenschneider etc. gemessen von Fensterbrettoberkante bis Fensterstockoberkante. Die Schutzlasche im oberen Bereich ca. 2-3 cm ausklinken(entfernen). Schutzfolie am Schaumstoff entfernen und Leiste am Stockausserand einrichten und mit geeignetem Werkzeug fest andrücken. Obere waagrechte Leiste passgenau zuschneiden und am oberen Stockrand wie gehabt montieren. Gelbe Schutzfolie am Abrisssteg entfernen und mit Abdeckfolie gesamtes Fenster überspannen. Überstehende Folie an allen Seiten vorsichtig mit Stanlymesser abschneiden ohne dabei den Steg zu beschädigen. An den Ecken bzw. Fensterbrett Folie mit Abdeckband rundum fixieren.

Eingewiesen von.....

Bauherr.....